

● IRM(きったくん)の作動確認

油圧ホースの確認終了後、ホースの片方を分流チーズから離し本体に接続します。この時、改めて各所から作動油の漏れがないか確認をお願いします。



収納ケース

● 油圧ポンプの作動確認

基本油圧圧力 7.2 Mpa 以上

本体のポンプのメーターは参考表示としてください。

ポンプに直接圧力計を取り付けてポンプ圧力計でMAXまで上げます。

この時にデジタル圧力計で確認します。



● 油圧ホースの破損確認

油圧ホースの確認は、右の写真のように接続します。

順序踏んで、油圧ポンプ～2方便～油圧メーター～分流用チーズとして接続します。

ホースの破損確認時には、一旦油圧ポンプに圧力をかけ、かかっている状態で2方の便を閉じます。

破損している場合は、圧力計の数字が一気に下がりはじめますのでその時はホースの確認をお願いします。



分流用チーズ

2方便

● 東日本総販売元 株式会社 笹川電機商会
TEL 025-273-4425 <http://www.sasagawadenki.jp/>

● 西日本総販売元 株式会社 オザキ
TEL 090-5904-6239

● 製造元 株式会社 ロック

YouTube にて動画公開中

きったくん

検索

